

WERKSTATTHANDBUCH

DAIHATSU

TYP A4B

Automatikgetriebe
(elektronisch gesteuert)

VORWORT

Dieses Servicehandbuch beschreibt die Prozeduren für die Demontage, Prüfungen und den Zusammenbau der Einheit des FF selbst, dem elektronisch gesteuerten 4-Stufen-Automatikgetriebe.

Für die Ausbau- und EinbauprozEDUREN des Getriebes aus dem und in das Fahrzeug oder die Prüfprozedur für das Steuersystem lesen Sie das Kapitel Chassis.

Veröffentlicht im Mai 2001

DAIHATSU MOTOR CO., LTD.

NR. 9735

©2000 DAIHATSU MOTOR CO., LTD.

Alle Rechte vorbehalten. Die vorliegenden Unterlagen dürfen ohne schriftliche Zustimmung der Daihatsu Motor Co., Ltd. weder vollständig noch teilweise reproduziert bzw. vervielfältigt werden.